



Scannez le code

SYSTÈME D'ASPIRATION PS-220

Le PS-220 a été conçu pour le dépoussiérage de la table de la machine à couteau à ruban. Il est fortement recommandé de l'utiliser pour couper des tricots, de la soie et d'autres tissus qui créent beaucoup de poussière lorsqu'ils sont coupés. Grâce à ce système, on peut empêcher les chutes de tissu de pénétrer dans la construction de la machine, notamment dans les machines à bande qui sont équipées d'un airflow. Grâce à ce système de nettoyage, vous pouvez vous attendre à faire moins de freins pour l'entretien de la machine. Chaque système de machine à couteau à ruban Rexel (sauf R500) est équipé d'une rallonge qui permet de fixer le PS-220 afin qu'il puisse être ajouté à tout moment.

