



Scansiona il codice

## MISURATORI DI LUNGHEZZA PR-11

### Caratteristiche principali:

Per impostare la lunghezza di taglio di profili in alluminio e altri materiali utilizzati principalmente per la produzione di tende a rullo. I dispositivi di misurazione PR-11 sono disponibili per l'autoassemblaggio su qualsiasi tavolo o come unità di misurazione già pronta per il montaggio sul tavolo di misurazione SPR-12. Ciascuno di questi dispositivi può essere realizzato in configurazione destra o sinistra e con accessori per la lettura della distanza su un righello metrico (precisione di lettura 1,0 mm) o su un display elettronico (precisione di lettura 0,01 mm).

Movimento del cursore e blocco della posizione - manuale.

### Versioni di PR-11:

PR-11P.M - Misuratore destrorso con righello adesivo da montare su qualsiasi tavolo

PR-11P.MS - Misuratore destrorso con riga adesiva da montare sul tavolo di misura SPR-12P

PR-11P.E - Misuratore destrorso con schermo digitale da montare su qualsiasi tavolo

PR-11P.ES - Misuratore destrorso con schermo digitale da montare su tavolo di misura SPR-12P

PR-11L.M - misuratore per mancini con riga adesiva da montare su qualsiasi tavolo

PR-11L.MS - misuratore per mancini con righello adesivo da montare su tavolo di misura SPR-12L

PR-11L.E - Misuratore per mancini con schermo digitale da montare su qualsiasi tavolo

PR-11L.ES - misuratore per mancini con schermo digitale da montare su tavolo di misura SPR-12L

### LEGGENDA:

P - versione per destrimani, impostazione della distanza di taglio sul lato destro della linea di taglio

L - versione per mancini, impostazione della distanza di taglio sul lato sinistro della linea di taglio

M - lettura della distanza su un indicatore che coopera con un righello adesivo metrico

E - lettura della distanza su un display elettronico cooperante con un nastro magnetico

S - una versione da montare sul tavolo di misura SPR-12

NOTA: quando si effettua un ordine per un dispositivo PR-11, utilizzare la designazione del codice nel seguente formato:

es. PR-11P.M (xxxx) dove "xxxx" indica la massima escursione del carrello con la battuta in [mm].

Per le misure PR-11P.M, PR-11P.E, PR-11L.M e PR-11L.E, i valori standard "xxxx" sono: 3000mm, 3800mm, 4000mm, 5000mm, 5300mm e 5800mm.

Per le misure PR-11P.MS, PR-11P.ES, PR-11L.MS e PR-11L.ES i valori standard "xxxx" sono: 3000mm, 4000mm, 5000mm e 5800mm

La lunghezza complessiva del fermo di misura è sempre di 190 mm più lunga del valore di "xxxx".



PR-11P.E



PR-11P.M



SPR-12